




住友電気工業(株)
ETK0923122A

現地組立型単心SCコネクタ 0.25/0.9心線用 クイックSC™



取扱説明書


安全にお使い頂くために

本製品は安全性を充分に考慮して設計しています。しかし間違った使い方をすると、事故や製品の故障につながる恐れがあります。事故を防ぎ、安全にお使い頂くために次のことを必ずお守り下さい。

- ★光ファイバおよび光ファイバ層は小さく、先端が鋭利です。指に刺す、目に入る、と怪我をする恐れがありますので、取り扱いには十分注意して下さい。作業中は**安全メガネを着用**して下さい。
- ★コネクタ端面や光ファイバ端面を**のぞき込まない**で下さい。強い通信光が出ている場合があり、目を傷つける恐れがあります。通信光は目には見えませんので十分注意して下さい。
- ★高所での作業の際には、組立工具を落とさぬ様にご注意下さい。(リストストラップ等をご使用下さい。)

構成品

コネクタ(クサビ付き): 本体
ブーツ: 本体構成部品
保護チューブ: 本体構成部品
ファイバホルダ: 添付治具
組立補助治具ベース: 添付治具



⚠ 必ずお読み下さい

- ①組立方法を誤ると本来の性能が得られない場合があります。**本説明書をよくお読みになって**からご使用下さい。
- ②本製品はチリ・ホコリが大敵です。コネクタはご使用の**直前に開封する**様お願いいたします。
- ③本製品は切断面により特性が大きく変わります。良好な切断特性を有するカッタを使用下さい。
- ④コネクタへの**ファイバ挿入はゆっくり**と行って下さい。乱雑に挿入した場合、ファイバが破損して工事不良につながる可能性があります。折れたファイバが飛散する恐れもあります。
- ⑤異物の混入による光損失増を防ぐため、ダストキャップはコネクタを**接続するまで外さない**で下さい。
- ⑥コネクタ内部には適量の屈折率整合剤を充填しております。コネクタへの**ファイバ挿入を2回以上行わない**で下さい。

おすすめ工具

- ①ハンディ光ファイバカッター FC-7R



- ②ジャケットリムーバ JR-25



本コネクタの組立には、上記構成品の他に、下記工具が必要となります。予めご準備下さい。

- ①ファイバカッター(※ファイバホルダ型)

- ②ジャケットリムーバ


(※φ0.25/0.9mm心線の被覆が除去できるもの)

【お問い合わせ先】 住友電気工業株式会社 光機器事業部

TEL (045) 853-7225 FAX (045) 851-1286

φ0.25mm素線に取り付ける場合、本文【4】～【8】項は、ETK0923122-01をご参照下さい。


【1】コネクタ準備



【2】コネクタを治具にセット




【3】ホルダの準備




【4】ブーツを心線に通す




【5】0.9心線の被覆を剥く



【6】ファイバの清掃



【7】スクリーニング




【8】ホルダに心線セット①




ホルダに心線セット②




ホルダに心線セット③




【9】ファイバカット(当社製FC-7R使用) 【10】カット長の確認



【11】ファイバ挿入①




ファイバ挿入②




ファイバ挿入③




ファイバ挿入④




【12】ファイバたわみを確認




【13】クサビロック解除




【14】クサビを取り外す



【15】前蓋、後蓋を開ける



【16】コネクタを取り外す






0. 25素線用クイックSC 組立手順


SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES,

φ0. 25mm素線にコネクタを取り付ける場合、本文 ETK0923122 【4】 to 【8】 項は本書で実施下さい。


【4】ブーツと保護チューブをφ0. 25mm素線に通す




【5】0. 25素線の被覆を剥ぐ




【6】ファイバ清掃




【7】スクリーニング



【8】ファイバホルダに心線セット①




ファイバホルダに心線セット②



ファイバが動かないように指で押さえて、前蓋、中蓋の順に蓋を閉じる

ファイバホルダに心線セット③



心線を溝に入れ、後蓋を閉じる

完成



ETK0923122 本文 【9】項に戻る

注意！

本文【10】項「カット長の確認」で
ガラス長は以下の範囲になります